

KURZANLEITUNG



ALCATEL

*Advanced*  
REFLEXES

Telefonapparat

# Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL Advanced REFLEXES. Seine großen Display-Bereiche, der Navigator und die Alphatastatur zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und Ihren großen Benutzungskomfort aus.

## Navigator



Zum Blättern durch mehrere Display-Seiten und zum Auswählen einer Zelle (die untere Zelle ist standardmäßig aktiv).

## Display und Softkeys

Besteht aus 2 Zeilen und mehreren Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner sowie die Funktionen, die über die entsprechenden Tasten erreichbar sind.

- Wiederholen einer Nummer Ihrer Wahl.
- Wiederholen der zuletzt gewählten Nummer.
- Wahl von externen Rufnummern gesperrt.
- Einen Termin eingeben.
- Heranholen eines Anrufs.
- Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Bei Bedarf Anzeige weiterer Informationen.
- Persönliche Gestaltung Ihres Telefons.
- Telekommunikationsdaten programmieren.
- Programmierung und Verwaltung der Telefonanlage.

## Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Managemet Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet.

### Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

### Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

### Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zur individuellen Kurzwahl.
- Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

## Anbringen der Etiketten der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Etiketten, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, unter den frei programmierbaren Tasten anbringen.

1. Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (1 Kerbe pro Tastenblock).
2. Die Abdeckung hochklappen.
3. Das bedruckte Etikett einlegen.
4. Die Abdeckung wieder herunterklappen.



Zu Ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.

Zum Beenden eines Gesprächs oder einer Programmierung.

## Audiotasten

### Lautsprecher:

Zum Laut hören eines Gesprächs

Zum Verriegeln der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

Zum Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

### Freisprecher:

Zum Anrufen eines Gesprächspartners oder zum Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers

Die LED zeigt das Vorhandensein von Nachrichten an.

Taste "Mikro": damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.

## Alphatastatur

Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Sie können den mitgelieferten Aufkleber "Memo" an der Innenseite der Abdeckung anbringen.

## Alphatastatur für die Namenwahl



Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eintippen:  
Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.

Es werden folgende Softkeys angeboten:



oder



Anzeige des nächsten Namens in der Liste

Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste

Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

## EINSTELLUNGEN

## Kontrasteinstellung Display bzw. Icons



oder



Auswahl einer der durch mehrmaliges Betätigen vorgeschlagenen Stufen

Ok



## Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke



oder



Ok



mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)

mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

## Die Sprache auswählen



Ok



aktuelle Sprache

mehrmals hintereinander betätigen

## Sperren/Entsperren Ihres Apparats



Schloß

persönliches Paßwort (4 Ziffern);  
Default-Kennziffer: 1515

zum Sperren

zum Entsperren

## ■ Telefonieren



oder



oder



oder



Abheben

Freisprechen

Betätigung einer Leitungstaste

Rufnummer direkt wählen

## ■ Entgegennehmen eines Anrufs



oder



## ■ Beenden eines Gesprächs

Abheben

Freisprechen

auflegen

## Anruf außerhalb des Unternehmens



oder



→



Programmierte Leitungstaste "externe Nummer"

die 0 wählen

Rufnummer des Gesprächspartners wählen

gewählte Nummer

## Anruf innerhalb des Unternehmens



oder



oder



→

Anzeige der Name

Direktrufstaste "Apparat Nr."

Rufnummer des Apparats

Vermittlung

## Anruf der Kurzwahlziele

## ■ Individuelle Kurzwahl



## ■ Telefonbuch des Unternehmens



dem gewünschten Teilnehmer zugeordnete Taste

Anruf über die Namenwahl

Kurzwahlnummer (8000 bis 8399)

## Wahlwiederholung



oder



→



gespeicherte Nummer

zuletzt gesendete Nummer (WW)

gewählte Nummer

## Eine Nummer speichern oder Rückruf

Ihr Gesprächspartner antwortet nicht



oder



## Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.


 oder 
 
 oder 
 
 ⇒ 
 der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Nummer direkt wählen      die ersten beiden Buchstaben des Namens direkt eintippen      Leitungstaste

## Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.





Müller Martin


 ⇒ 
 der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang      Leitungstaste, deren LED blinkt drücken

## Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



 oder 
 


Nummer des Zielapparats      Verbinden

## Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:



 ⇒ 
 der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

dem Icon zugeordnete Leitungstaste

## Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.







Dreiergespräch      Annullieren der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner      Beenden sämtlicher Gespräche

## Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Apparates ist 1515.




Ok      

alles Paßwort (4 Ziffern)      neues Paßwort (4 Ziffern)

## Änderung des einer Taste zugeordneten Wertes



 ⇒ 
 0.....



Ok      eine programmierte Taste betätigen      aktueller Wert der gewählten Taste      aktuellen Wert löschen      neuen Wert eingeben

## Programmieren der individuellen Kurzwahl








Ok      einen Softkey betätigen      Namen des Gesprächspartners eintippen      Rufnummer des Gesprächspartners eingeben

## TEAMARBEIT

## Heranholen eines Anrufs

■ Von einem anderen Telefon, das klingelt






Nummer des Telefons, das klingelt

■ Von einem Telefon der gleichen Heranholgruppe



programmierte Taste "Heranholen des Rufes ungezielt"

## Ziel der Anrufe von anderen Apparaten werden




programmierte Taste "Monitor"      dieselbe Taste zum Annullieren

## Antwort auf den zentralen Tonruf

Entgegennahme der Anrufe für die Vermittlung bei Abwesenheit derselben.

zentraler Tonruf



GeHöIn

## Anruf eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über den Telefonlautsprecher

Wenn Sie hierzu befugt sind, können Sie ihn aus der Ferne "direkt ansprechen".

direkt



Sie werden direkt an den Telefonlautsprecher Ihres Gesprächspartners angeschlossen (sofern er über die Funktion Freisprechen verfügt)

## Filtern Ihrer Anrufe



Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person (Sekretärin usw.) gefiltert



programmierte Taste "Ch/Sek"

dieselbe Taste zum Annullieren

## Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

### ■ Intern



Text



01/27 BITTE UM RÜCKRUF

Nummer des Zielapparats

erste Nachricht der Liste (insgesamt 27)

Nächst

oder

TextNr

oder

Erst.

Ok



Übergang zur nächsten Nachricht

Nummer der gewünschten Textnachricht eingeben

eine Nachricht mit der Alphastatur eingeben

die Nachricht abschicken

### ■ Extern über ISDN

ISDN



Dienst

Text

Vorgehensweise wie bei einem internen Gesprächspartner

Nummer des Zielapparats

## IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

## Umleiten der Anrufe



011536657000

Ok



Nummer des Zielapparats

## Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher (Option)



Umleitungstyp wählen



oder



programmierte Taste "Sprachspeicher"

Nummer Ihres Sprachspeichers

## Rufumleitung von einem anderen Telefon aus aktivieren

Auf den von Ihnen gewünschten Zielapparat.



Nummer Ihres Telefons

## Löschen aller Umleitungen



oder

einen anderen Umleitungstyp programmieren

## Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

### ■ Schriftliche Nachrichten



Text

Lesen



Anzeige des Namens des Absenders, des Datums, der Uhrzeit und des Rangs der Nachricht

Anzeige der Anzahl eingegangener Nachrichten



Nächst

oder

Zurück

Nachr

Rufen

oder

Lösche

Übergang zur nächsten Nachricht

Zurück zur vorhergehenden Nachricht

Nachricht lesen

Zurückrufen des Absenders der Nachricht

Löschen der Nachricht

### ■ Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



Meine



den Anweisungen der Sprachführung folgen

## ALCATEL OFFICE\*

### Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe Ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standardcode	Ihr Code	Funktion	Standardcode	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	5		Nebenstellen	200 bis 327	
Amtsanlassung	0		Parken/Heranholen aus dem Parken	984 oder *84	
Amtszuweisung			Personensuche	981 oder *81	
Anruf Sprachspeicher			Programmierung aktivieren	909 oder *09	
Anruf zur Vermittlung	11		Rückfrage aus	1	
Anrufschutz	923 oder *23		Rückkehr in die Gruppe	927 oder *27	
Antwort auf den zentralen Tonruf	983 oder *83		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	924 oder *24	
Antwort auf eine Personensuche	981 oder *81		Rufumleitung aus einer Gruppe	925 oder *25	
Aufschalten	4		Rufumleitung bei besetzt	922 oder *22	
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung holen	928 oder *28	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936 oder *36		Rufumleitung sofort	921 oder *21	
Durchsagegruppen	970 bis 979 oder *70 bis *79		Sammelanschluß	940 bis 965 oder *40 bis *65	
Ersetzen eines Apparats	934		Schutz einer Verbindung	904 oder *04	
Gebührenrückruf	932		Selektive Rufumleitung		
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	986 oder *86		Sperren/Entsperren des Telefons	933 oder *33	
Heranholen des Rufes ungezielt (Innerhalb einer Gruppe)	987 oder *87		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936 und 937 oder *36 und *37	
Kennziffer für Hauptanlage	935 oder *35		Terminzeit (Programmierung)	60	
Konferenz	3		Türöffner aktivieren		
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8999 oder #000 bis #999		Umschalten auf MFV-Eingabe	937 oder *37	
Löschen aller Rufumleitungen	920 oder *20		Verlassen der Gruppe	926 oder *26	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	929 oder *29		Verlegung eines Apparats	935	
Löschen eines automatischen Rückrufs	936 oder *36		Verrechnungsnummer	931	
Makeln	2		Wahlwiederholung (WW)	91 oder *1	
Nachrichten versenden	930 oder *30		Weitere Amtsanlassungen	10 und 120 bis 153	

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: ..... Apparat Nr: .....

Fax-Nummer: ..... GSM-Nummer: .....

E-mail-Adresse: .....

**Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.**  
**Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185**